



## Rezepte zum Selbstausräumen aufgelisteter Farbtöne

### Mixing ratios of discontinued colour tones

### Rapports de mélange pour tons de couleurs abandonnés

#### **2011: Holzlasur/ Woodstain/ Lasure pour bois (160/930), Öl-Imprägnierung Bernstein/ Oil impregnation amber/ Imprégnation d'huile de l'ambre (920-88):**

**160-23** : 160-26: 60% + 160-90: 40%.

**160-64** : 160-15: 50% + 160-60: 50%.

**930-09** : 930-00: 81,74% + 150-50: 15,19% + 150-99: 3,07%.

**930-18** : 930-00: 93,42% + 150-10: 2,25% + 150-32: 0,41% + 150-60: 0,12% + 150-90: 3,8%.

**930-19** : 930-00: 91,54% + 150-10: 1,69% + 150-32: 5,7% + 150-50: 1,07%.

**920-88**: 121: 92% + 150-10: 6% + 150-30: 1% + 150-32: 0,28% + 150-50: 0,04% + 150-60: 0,08% + 150-99: 0,6%

#### **2013: Holzlasur/ Woodstain/ Lasure pour bois (160):**

**160-17** = 160-15: 90% + 160-33: 5 % + 160-99 5 %

**160-19** = 160-15: 88 % + 160-99: 12 %

**160-86** = 160-15: 61 % + 160-33: 28 % + 160-99 11 %